

SINTOMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La tarjeta de control no está energizada. (No hay bip al encender o cuando el botón de servicio se presiona.	No hay energía en el cable de conexión.	Revise el cable y la toma de corriente o la conexión.
	Se fundió el fusible de 3.0 amp.	Reemplace el fusible de 3.0 amp.
	El arnés no está conectado al porta fusible.	Conecte el arnés del porta fusible
	El arnés de distribución está desconectado.	Reconecte el arnés
La tarjeta de control no está energizada. (No hay bip al encender o cuando el botón de servicio se presiona.	El arnés está en corto o roto entre el transformador y la tarjeta de control	Verifique continuidad en el arnés de distribución. Si no hay continuidad reemplace el arnés.
	El transformador no tiene voltaje de 24 VAC en el secundario.	Verifique que haya voltaje en el primario del transformador. Si no tiene voltaje de 24V en el secundario, reemplace el transformador.
La expendedora muestra "Por favor haga otra selección".	Selección no configurada en la matriz de motores.	Reconfigure los motores
	Motor atascado	Libere el motor atascado y borre el código de error
	El sensor no detecta la venta	Elimine la falla en las tarjetas del sensor o arnés. Posible error en la tarjeta de control.
La máquina expendedora no acepta monedas	Opción de "Venta gratis"	Vaya a "Venta gratis" y cambie a N
	Monedero desconectado.	Conecte cambiador.
	Monedas atoradas.	Retire las monedas atoradas.
	Monedero u otro dispositivo MDB defectuoso.	Reemplace el monedero.
	La cantidad de crédito excede el precio más alto. (Los precios se pueden programar a \$0.00).	Programa los precios
	La tarjeta de control está en modo de servicio.	Salga del modo de servicio.
Expedidora no da cambio.	Monedero desconectado.	Conecte el monedero
	Monedero defectuoso.	Reemplace el monedero
	Monedas atoradas.	Retire las monedas atoradas
	No hay suficientes monedas en el monedero	Agregue monedas al monedero.
Validador no acepta billetes.	El monedero esta desconectado.	Conecte monedero.
	No hay suficiente cambio en el monedero.	Agregue monedas al monedero.
	Validador desconectado.	Conecte el validador.
El billete inmediatamente se guarda.	La opción para cambio está activada.	Desactive la opción de cambio.
	El precio más alto es mayor que el valor del billete	Cambie precio.
	Una selección no configurada tiene un precio mayor que el valor del billete.	Programa y guarde todos los precios, incluyendo las selecciones que no estén en uso.
Las selecciones de charolas no hacen el ciclo completo.	Arnés desconectado del conector J-1, J-5 y/o J-6 de la tarjeta de control.	Conecte el arnés a la tarjeta de control. Revise los arneses.
La selección de la charola continúa girando después de una venta exitosa	La opción para el interruptor de inicio (Usado en charolas antiguas de Gum & Mint, Ens. 20668) puede estar puesto en ON (Encendido)	Cambie la opción del interruptor a OFF (apagado)

Se dispara la función de salud y seguridad.	El interruptor de la puerta no funciona	Ajuste el interruptor para tener un contacto efectivo con la puerta. Cierre la puerta firmemente. Reemplace el interruptor defectuoso. Reemplace el arnés defectuoso de la puerta
	Malla inferior bloqueada	Limpe la obstrucción o suciedad de la malla inferior del gabinete.
Se dispara la función de salud y seguridad.	Evaporador congelado	Revise que no haya entradas de aire al gabinete. Revise el ventilador del evaporador. Si no funciona, reemplace el motor del ventilador de evaporador. Revise el arnés de conexión del interruptor del ventilador del evaporador. Reemplace el interruptor del evaporador.
	Sensor de temperatura defectuoso	Reemplace el sensor de temperatura.
	Problemas de refrigeración	Vea abajo.
Unidad de refrigeración no funciona	Interruptor de la puerta no funciona.	Ajuste el interruptor para un contacto positivo con la puerta. Cierre la puerta adecuadamente. Revise la conexión del arnés del interruptor de la puerta Reemplace el interruptor defectuoso de la puerta. Reemplace el arnés defectuoso de la puerta.
	La temperatura programada en la tarjeta de control es muy elevada.	Reprograme la temperatura.
	El arnés del relevador de refrigeración está desconectado.	Conecte el arnés del relevador de refrigeración.
	Relevador defectuoso.	Verifique que no haya variaciones de voltaje
	Relevador de refrigeración defectuoso.	Reemplace el relevador.
	Retardo de nivelación de presión.	Espere 3 minutos para que la presión del sistema se iguale, después intente de nuevo.